

# Zasilacz USB do stacji dokującej AndroSavvy-200, 100-240V AndroSavvy-200-PS

SKU: AndroSavvy-200-PS | EAN: 5906935202760



**Typ:** zasilacz do stacji dokującej AndroSavvy-200

**Napięcie wejściowe:** 100-240V

**Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz

**Interfejs złącza:** USB

# Zasilacz USB do stacji dokującej AndroSavvy-200, 100-240V AndroSavvy-200-PS

Model	AndroSavvy-200-PS	Typ urządzenia	zasilacz do stacji dokującej AndroSavvy-200
Napięcie wejściowe	100-240V	Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Interfejs złącza	USB	Wymiary	8 x 3 x 2 cm
Kompatybilność	stacja dokująca terminala mobilnego AndroSavvy-200		

